



大三元

D A S A N Y U A N

HƯỚNG DẪN NHANH

ĐIỀU KHIỂN MOTOR D500-DC

I. CÀI ĐẶT HÀNH TRÌNH

Bước 1: Cấp điện cho hệ thống motor và điều khiển , bấm và giữ nút Stop trên hộp điều khiển trong khoảng 8 giây, Sau tiếng bíp dài, chế độ cài đặt hành trình đã được kích hoạt.

Bước 2: Đặt vị trí mở cửa: Nhấn phím lên của hộp điều khiển để điều chỉnh cửa đến vị trí cửa mong muốn, sau đó nhấn vào nút Stop còi kêu 2 lần , khi đó vị trí mở cửa đã được thiết lập.

Bước 3: Đặt vị trí đóng cửa: Nhấn phím xuống của hộp điều khiển để điều chỉnh cửa đến vị trí cửa mong muốn, sau đó nhấn vào nút Stop còi kêu 3 lần , khi đó vị trí đóng cửa đã được thiết lập.

Chú ý:

- ① Sau khi vào chế độ cài đặt hành trình, nếu không có thao tác trong vòng 8 giây, bộ điều khiển sẽ tự động thoát khỏi trạng thái cài đặt .
- ② Nếu tiếng còi báo hiệu sau mỗi 3 giây, kiểm tra xem hành trình có được kết nối hay không.
- ③ Nếu hành trình bị hỏng, bấm phím Stop trên bộ điều khiển khoảng 8 giây hoặc phím Stop điều khiển từ xa trong 5 giây để vào chế độ đóng mở cửa khẩn cấp.

II. NHẬP THÊM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Cách 1: Mở vỏ điều khiển, bật nguồn, giữ nút S1 trên bo mạch khoảng 1 giây để nghe "còi" kêu bíp nhỏ phím S1 ra, giữ phím bất kỳ trên điều khiển từ xa khoảng 1.5s còi kêu bíp là được.

Cách 2: Cấp điện cho hộp nhận, bấm giữ nút khóa và nút xuống trên tay điều khiển từ xa đang sử dụng khoảng 3 giây, "còi" kêu bíp, giữ phím bất kỳ trên điều khiển từ xa khoảng 1.5s còi kêu bíp là được.

III. XÓA TẤT CẢ CÁC TAY

Nhấn và giữ phím S1 trong 8 giây, còi phát ra một tiếng bíp dài, tất cả các điều khiển từ xa đã được xóa.

IV. ĐỔI CHIỀU MOTOR

Bấm giữ phím lên và xuống trong 3 giây để đổi chiều motor.

V. KHÓA ĐIỀU KHIỂN

Bấm giữ đồng thời phím khóa và Stop trong 3 giây để khóa hoặc mở hộp nhận,

